

Afin de faciliter la mise en œuvre, nous recommandons les adjuvants pour chapes W 200 S, W 200-30 S et W 200 S-Tempo.

W 200 S:

- L'effet fluidifiant assure un gainage complet des conduits de chauffage par la chape
- Améliore le pouvoir de rétention d'eau, supprimant ainsi la ségrégation des constituants de la chape
- Facilite le compactage et économise l'eau de gâchage
- Augmente la résistance à la flexion et à la pression
- Supprime les risques de fissuration des revêtements
- Dosage : 1 % du poids de ciment

W 200-30 S:

- Pour la réalisation de chapes chauffantes minces à base de ciment de la classe de résistance ZE 30
- Possibilité de réduction jusqu'à 30 mm de l'épaisseur de recouvrement au-dessus des tuyaux de chauffage
- Facilite le compactage et économise l'eau de gâchage
- Augmente la résistance à la flexion et à la pression
- Augmente la conductivité thermique
- Dosage : 10 % du poids du ciment

W 200 S-Tempo :

- Accélère la prise et le séchage de chapes à liant à base de ciment
- Réduit de 50–75 % le temps de séchage
- L'effet fluidifiant assure un gainage complet des conduits de chauffage par la chape
- Dosage : 1–2 % du poids du ciment

Les adjuvants SCHÜTZ servent à plastifier les chapes chauffantes. Ils ne doivent pas être utilisés en combinaison avec d'autres adjuvants pour chapes ou en liaison avec des chapes en anhydrite.